

## **ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

При получении звукового сигнала оповещения о пожаре через динамики системы оповещения или речевой команды об эвакуации необходимо:

1. Прекратить занятия и работы.
2. Выключить все электроприборы и электрооборудование в помещении кабинета, аудитории или лаборатории.
3. По возможности обесточить помещение с распределительного электрощитита.
4. Организованно, не поднимая паники и не создавая толчей проследовать к эвакуационному выходу (обозначен светящимися указателями «ВЫХОД» зеленого цвета).
5. Покинуть здание и выйти на дворовую территорию.
6. В дальнейшем выполнять указания сотрудников МЧС и руководителей структурных подразделений Университета.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

В дополнение к вышеизложенному руководители подразделений, преподаватели и ассистенты, проводившие занятия и работы, осуществляют руководство эвакуацией людей, указывая им направление эвакуации и поддерживая порядок.

### **Алгоритм действий при срабатывании сигнализации пожарной системы безопасности:**

- немедленное прекращение всех видов деятельности на объекте;
- сообщение в службу о факте выявления пожара;
- обеспечение эвакуации персонала по отведенным для этого эвакуационным путям (спускаться с верхних этажей следует исключительно по лестницам, использовать лифты категорически запрещается).

### **Эвакуация персонала при пожаре**

- в процессе эвакуации постараться вынести важную документацию и элементы компьютерной техники, которые могут хранить информацию в электронном виде;

- при нахождении возле очага возгорания следует попытаться его нейтрализовать с помощью подручных средств тушения пожара (огнетушители);
- закрыть окна и форточки, а также отключить системы вентиляции, чтобы исключить попадание воздуха в помещение, который будет способствовать горению;
- обесточить объект с помощью локальных и центрального рубильников;
- активировать автономные системы пожаротушения с помощью специальных кнопок их ручного управления;
- обеспечить беспрепятственный подъезд к зданию пожарных служб, а также их доступ в помещение.

*Если на объекте было выявлено ложное срабатывание пожарной сигнализации, то действия при срабатывании пожарной сигнализации должны быть следующими:*

- произвести сброс или отключение сигнала тревоги;
- выполнить оповещение руководства и персонала о факте ложного срабатывания;
- обратиться в организацию, которая обслуживает пожарную сигнализацию, о потребности ее осмотра и возможном ремонте.

### ***Заключение***

Если действия дежурного персонала при срабатывании пожарной сигнализации будут правильными, взвешенными, то даже в случае сложного пожара удастся предотвратить травматизм людей и серьезные повреждения материальных ценностей объекта.